



AGRAR VENTILE

Speziell für den Bereich Landwirtschaft führt ALLIGATOR Luft-Wasser-Ventile im Sortiment. Für ein sicheres und zuverlässiges Befüllen von Traktorreifen mit Wasser und Luft.

INHALT

Luft-Wasser-Ventile	76
Zubehör Agrar-Ventile	78
Wasserfüll- & Entleergeräte	79

LUFT-WASSER-VENTILE

Zum Befüllen mit Wasser für mehr Zugkraft

- **Anwendung:** Traktor
- **Eigenschaften:** Großer Ventildurchlass zur schnellen Füllung der großen Reifen
- **Ventilloch:** 15,7 + 0,4 mm
- **Anzugsdrehmoment:** 5 – 8 Nm



Schlauchfuß-Ventil


Art.-Nr.	Länge (mm)	Fahrzeugtyp	Material	Oberfläche	Ventilkappen
9-542503	54		CuZn	-	

Schlauch-Ventil

Art.-Nr.	TR-Nr.	ETRTO-Nr.	Länge (mm)	Fahrzeugtyp	Material	Oberfläche	Ventilkappen
9-534043	218A	V4.01.1	47		CuZn	-	

Snap-In-Agrar-Ventil

Art.-Nr.	Länge (mm)	Fahrzeugtyp	Material	Ventilkappen
9-594012	55		CuZn	



Schlauchlose Ventile

Art.-Nr.	TR-Nr.	ETRTO-Nr.	A (mm)	B (mm)	Biegelwinkel α (°)	C (mm)	Fahrzeugtyp	Material	Ventilkappen
9-544543	618Aeq		40					CuZn	
9-544503	618A	V5.01.1	51					CuZn	
9-544501	618A	V5.01.1	51					CuZn	
9-547503	623A	V5.02.3	57	42,5	65	36,5		CuZn	
9-545503	621A	V5.02.1	75	42,5	65	55,0		CuZn	
9-546503	622A	V5.02.2	115	48,0	90	94,5		CuZn	

ZUBEHÖR

Für Agrar-Ventile



9-324703 9-324701 9-324603

Ventileinsatzstücke

Art.-Nr.	TR-Nr.	ETRTO-Nr.	Länge (mm)	Fahrzeugtyp	Material	Oberfläche	Ventilkappen
9-324703	CH3	V4.02.1	35,5		CuZn	-	
9-324701	CH3	V4.02.1	35,5		CuZn	-	
9-324603	CH1		40,0		CuZn	Ni	



9-322200 9-322215

Felgenmuttern

Art.-Nr.	TR-Nr.	ETRTO-Nr.	Gewinde	Fahrzeugtyp	Material	Oberfläche
9-322200	LN10	V9.14.1	12V1		CuZn	-
9-322215	LN10	V9.14.1eq	12V1		Plastic	-

WASSERFÜLL- & ENTLEERGEÄTE

Zum einfachen Befüllen von Traktorreifen



9-339182 9-339101



9-339181



9-339051 9-339251 9-339002 9-033365


Wasserfüll- und Entleergeräte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Fahrzeugtyp	Material	Oberfläche
9-339182	Kombiniertes Wasserfüll- & Entleergeräte (Hanauer Maus)		CuZn	Ni
9-339181	Kombiniertes Wasserfüll- & Entleergeräte (Waterboy G3/4)		CuZn	Ni
9-339101	Wasserfüllarmatur		CuZn	Ni
9-339091	Füllstock Set G3/4 + 12V1		CuZn	Ni
9-033365	Schlauchverschraubung 1/3		CuZn	-
9-339002	ZW-Füllstock		CuZn	Ni
9-339051	Adapter		CuZn	Ni
9-339251	Adapter		CuZn	-


ANLEITUNG WASSERFÜLL- & ENTLEERGERÄT




Füllen der Antriebsräder




- Antriebsrad aufbocken.
- Ventileinsatzstück 1 vom Felgenventil abschrauben.
- Druckluft entweichen lassen.
- Wasserfüllventil 2 aufschrauben.



- Antriebsrad in Position 2 stellen.
- Wasserschlauch 3 anschließen und Wasser einfüllen.
- Luft aus Reifen entweicht durch Röhrchen 4 und Öffnung 5.
- Reifen ist ausgehend mit Wasser gefüllt, wenn aus Öffnung 5 Wasser fließt.




- Antriebsrad in Position 3 stellen.
- Wasserfüllventil 1 abschrauben.
- Ventileinsatzstück 2 einschrauben.




- Reifen nach Vorschrift mit Druckluft füllen.
- Wasserfüllventil an sicherem Ort aufbewahren.


Entleeren der Antriebsräder




- Antriebsrad aufbocken.
- Ventileinsatzstück 1 vom Felgenventil abschrauben.
- Wasser auslaufen lassen.
- Wasserfüllventil 2 aufschrauben.



- Ventileinsatzstück 2 in Wasserfüllventil 1 einschrauben.



- Druckluft einfüllen.
- Wasser aus Reifen entweicht durch Röhrchen 4 und Öffnung 5.



- Wasserfüllventil 1 abschrauben.
- Ventileinsatzstück 2 einschrauben.
- Reifen nach Vorschrift mit Druckluft füllen.
- Wasserfüllventil an sicherem Ort aufbewahren.